

**Art.-Nr.: 21891 (10W) / 21892 (30W) / 21893 (50W)**

**LED-Außenstrahler / Fluter mit RGB LED**

**IP44, 230V, RGB mit Fernbedienung**



## Produktbeschreibung:

Bringen Sie Farbe in Ihre Objektbeleuchtung! Die 60x RGB SMD LEDs lassen sich einfach mit der IR-Fernbedienung steuern. Durchdachtes Detail: der Infrarot-Sensor der Lampe ist extern, so dass sie sowohl von vorn, hinten oder seitlich gesteuert werden kann.

## Technische Details:

- Schutzklasse IP44 • 1,5m Netzkabel mit Stecker
- Leuchtkraft/ Lumen hängt von der gewählten Farbe ab.
- Abstrahlwinkel 120° • Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer bis zu 20.000 Std. • RA >70
- Batterien für Fernbedienung: Knopfzelle CR2025 (dabei)
- DEKO-Lampe, NICHT zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet



**Achtung:** Aufgrund von Fertigungs- und Herstellungstoleranzen kann es möglich sein, dass dieser Strahler kein Reinweiß als Farbe wiedergibt! Ggf. hilft die Verstellung der Lichtintensität den Farbton etwas zu korrigieren! Dies liegt ebenfalls begründet in der Farbmischung.

## Spezifische technische Artikel-Details:

21891: Leistung 10W • Verbrauch 1000h 10kWh • PF 0,55 • BxTxH 131x96x27mm • ca. 0,5kg  
 21892: Leistung 30W • Verbrauch 1000h 30kWh • PF 0,90 • BxTxH 230x167x32mm • ca. 1,5kg  
 21893: Leistung 50W • Verbrauch 1000h 50kWh • PF 0,90 • BxTxH 298x214x39mm • ca. 2,3kg



## Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

## RGB-Controller für RGB-Stripe "Standard" 24 Tasten



### Produktbeschreibung:

Controller mit Infrarot-Fernbedienung zur Ansteuerung der ChiliTec Slim Line Fluter

### Technische Details:

- 15 vorprogrammierte Farben • Intensität je Farbe einstellbar
- 4 Programme für Lichteffekte (Flash, Strobe, sanfter Farbwechsel) • Weißlicht-Taste • Ein/Aus-Taste
- Reichweite ca. 5m Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und Fluter (Infrarotauge) zwingend erforderlich.
- Betrieb Fernbedienung 1x Knopfzelle CR2025
- Maße FB 85x55x8mm, Controller 50x35x25mm



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

**Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### Funktionen der Fernbedienung

OFF / ON = AUS / EIN schalten des Controllers • Alle farbigen Tasten, aktivieren beim Druck die jeweilige Tastenfarbe am LED Stripe • Die Tasten mit der Sonne ( und den aufwärts oder abwärts Pfeilen), steuern die Geschwindigkeit der Effekte Flash, Strobe, Fade und Smooth. Ebenfalls kann man mit diesen Tasten die Helligkeit der LED am Stripe runter oder hoch regeln! **Die Effekte, alle regelbar, wie zuvor erwähnt: FLASH = 3-farbiger Wechsel (RGB) mit „hartem“ Übergang • STROBE = 7-farbiger Wechsel mit „hartem“ Übergang • FADE = 3-farbiger Wechsel (RGB) mit „weichem“ Übergang / Überblenden • SMOOTH = 7-farbiger Wechsel mit „weichem“ Übergang / Überblenden.**



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:  
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.